

Коды ошибок

Если сообщение **Error** остается активным после нескольких отключений и включений инструмента, пожалуйста, обратитесь к авторизованному дилеру.

При появлении сообщения **InFo** вместе с числом нажмите кнопку **Очистить** и следуйте указанным инструкциям:

| № | Причина | Исправление |
|-----|--|---|
| 156 | Поперечное отклонение больше 10° | Держите прибор без поперечного отклонения. |
| 162 | Ошибка калибровки | Убедитесь, что прибор расположен на абсолютно горизонтальной и плоской поверхности. Повторите процедуру калибровки. Если ошибка сохраняется, обратитесь к авторизованному дилеру. |
| 204 | Ошибка вычисления | Выполните измерение снова. |
| 240 | Ошибка передачи данных | Повторите процедуру. |
| 252 | Перегрев прибора | Охладите прибор. |
| 253 | Слишком низкая температура | Прогрейте прибор. |
| 255 | Слишком слабый отраженный сигнал, время измерения слишком велико | Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу). |
| 256 | Отраженный сигнал слишком сильный | Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу). |

| № | Причина | Исправление |
|-----|---|---|
| 258 | Измерение вне диапазона измерений | Исправьте диапазон. |
| 260 | Помеха лазерному лучу | Повторите измерение. |
| 300 | Станция Smart Base не разложена | Разложить Smart Base. |
| 301 | Прибор был перемищен, выравнивание более недействительно | Выполните измерение снова. Измерение с недействительным выравниванием возможно, но оно повлияет на точность. |
| 302 | Выбрана передача данных наблюдений в точке, но WLAN отключена | Включить WLAN. |
| 340 | WLAN: Ошибка передачи данных | Повторите процедуру. |
| 341 | Ошибка аутентификации | Используйте правильный пароль. |